



Gebruiksaanwijzing

Staande klokken



In bedrijf stellen van klokken met uurwerkaandrijving d.m.v. gewichten aan kettingen

- Een staande klok moet op een stabiele en vlakke ondergrond staan, vrij van de muur om te ventileren.
- Kettingen losmaken en vrij uithangen, knopen en kinken eruit halen.
- Slinger voorzichtig aan de slingerverlenging aanhaken
- De gewichten aan de haken hangen en controleren of de klok waterpas staat.
- De slingerlens tussen duim en wijsvinger vastnemen en voorzichtig een klein stukje uit het midden bewegen en loslaten. Nooit een tik met de vinger er tegen geven ! De uitslag is dan altijd te groot en kan schade aan het anker geven.
- Controleer of de klok nog waterpas staat, i.v.m. het op tijd lopen, stel zo nodig bij.

Op tijd zetten

- Nooit aan de (kleine) uurwijzer draaien als het uurwerk niet loopt, niet links en niet rechts om !
- Uitsluitend op tijd zetten bij een lopend uurwerk, door de (grote) minutenwijzer rechts om te draaien tot aan het half of heel uur. Nooit de grote wijzer links om draaien !
- Een paar minuten voor het half en heel uur altijd even stoppen met draaien aan de grote wijzer om het slagwerk de gelegenheid te geven zich in te stellen om te gaan slaan. Dat is goed hoorbaar. Dan de wijzer doordraaien en het half of heel uur volledig laten slaan en dan pas doordraaien naar de volgende "stop" van een half of heel uur.

Loopt de klok achter

- Eerst controleren of de klok nog waterpas staat, is dat in orde dan:
- Het ronde, vierkante of ovale moertje onderaan de slingerlens een kwart of een (maximaal) halve omwenteling omhoog (rechtson) draaien. De slingerlengte wordt dan korter, de klok gaat sneller lopen. Eerst over 24 uur kijken wat het resultaat is. Loopt de klok dan nog achter, dan het moertje nog een kwart omwenteling omhoog (=rechtson) draaien.

Loopt de klok voor

- Idem als vorige... Alleen moet men het moertje telkens met een kwartslag naar omlaag (=linkson) draaien

NOOIT KLOKKEN VERVOEREN MET SLINGERS EN/OF GEWICHTEN ER AAN !!!